ACCELERATOR-3000 A

Acelerante Hyperdesmo



Descripción

Aditivo que confiere al Hyperdesmo la aceleración del tiempo de curado.

Usos recomendados:

- Acelerante del tiempo de curado del Hyperdesmo.
- Eliminación de las burbujas y otros defectos en la membrana del Hyperdesmo.
- Permite aplicación del Hyperdesmo en capa gruesa.

Ventajas

- Aceleración del tiempo de curado de Hyperdesmo, especialmente en invierno, en tiempo frío y a baja humedad relativa, con la adición de acceleratror 3000A el tiempo aproximado de secado a 15°C será de aprox. 4-6 horas.
- Elimina la formación de aire en el interior de la membrana, las burbujas y otros defectos en el curado de la membrana
- Incremento de la tixotropía del producto.
- Aumento de las propiedades mecánicas de la membrana de Hyperdesmo.
- Permite la aplicación del Hyperdesmo en capas gruesas.

Aplicación

Consumo

Para una correcta aplicación consulte nuestros sistemas de aplicación Alchimica.

- Un envase metálico de 1,5kgs es la cantidad necesaria para una óptima reacción con una mezcla de 25 kg. de Hyperdesmo. Podemos disminuir la cantidad de Accelerator-3000A pero nunca aumentarla.
- Previo al uso agitar el Accelerator-3000A.
- Incorporar Accelerator-3000A al Hyperdesmo y homogeneizar con un agitador eléctrico evitando la incorporación de aire. A continuación aplicar Hyperdesmo de la forma habitual.
- Normalmente, una vez incorporado Accelerator a Hyperdesmo, no será necesario añadir ningún otro diluyente. Es importante, utilizar el producto inmediatamente después de la mezcla.
- Pot Life: 20 30 min. a 25°C

Mezclar 1,5 lt de Accelerator-3000A a 25 kg de Hyperdesmo.

Presentación

Cajas de cartón, conteniendo 6 envases metálicos de 1.5lt.

Colores

Incoloro

Estabilidad de envase

12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C.

Transporte y almacenamiento

Consultar ficha de seguridad.

Precauciones

Producto altamente inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Datos técnicos del producto

Conceptos	Resultados
Peso específico	0,87g/cm3
Apariencia	Líquido Transparente

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.